



Bruksanvisning för BAQUACIL PHMB Tester

Gäller för följande artikelnummer: 156150

BAQUACIL PHMB Tester används för mätning av vattnets innehåll av PHMB 2 in 1 och dess pH-värde.

ANVÄNDING:

1. Ta bort locket till pooltestaren, och skölj de tre vattenkammarna rena med vatten från poolen.
2. Fyll sedan de tre vattenkammarna upp till markeringen för 10 ml med det vatten som ska testas.
3. **pH-mätning:** Tillsätt 1 **Phenol Red**-tablett till vattenprovet i den vänstra kammaren.
4. **PHMB-mätning:** Tillsätt 1 **PHMB**-tablett i vattenprovet i den högra kammaren.
5. Sätt på och tryck fast locket, med pilsymbolerna på samma sida som färgskalan.
6. Skaka om pooltestaren tills testtablettarna i de två kamrarna är upplösta.
7. Du ser resultatet av mätningen om du håller upp pooltestaren mot dagsljuset och jämför färgen i vattenprovet med den närmaste färgskalan. Mätresultatet är det värde som kan avläsas när färgerna stämmer överens.
8. Det idealiska pH-värdet i badvatten är 7,2-7,6.
9. Det idealiska PHMB-värdet i badvatten är 30-50 mg/L.

VIKTIGA RÅD: Undvik att röra vid tablettens yta, det kan ge upphov till felaktiga värden. Öppna tablettens yta genom att riva bort aluminiumfolien runt den. Färgerna ska jämföras genast efter att tablettarna har lösts upp. Använt mätvatten hälls i avloppet. Skölj testaren ordentligt mellan mätningarna. pH-värden under 6,8 ger gul färg och inget korrekt pH-värde. pH-värden över 8,2 ger röd färg och inget korrekt pH-värde. Varning: Reagenstablettarna får endast användas för kemisk analys och inte till andra ändamål. Förvaras otillgängligt för barn.



WENDT & SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER